

epocNXS Software-Update über WLAN/ Hotspot

2.0 epoc-Reader aktualisieren

- Melden Sie sich als administrator (Login&Passwort: **administrator**) an



- Gehen Sie zu **Einstellungen** → **WLAN-Einstellungen**
- Aktivieren Sie den WLAN-Schalter



epoc NXs

Verbinden Sie sich:

- entweder mit dem internen WLAN (falls noch nicht verbunden)
- oder bei schlechtem Empfang mit einem persönlichen Hotspot (Handy)
- Gehen Sie zurück zu **Einstellungen**
- Öffnen Sie **Datenmanagement** und **deaktivieren** Sie dieses falls aktiv
- Gehen Sie zurück zu **Einstellungen** → **epoc-Host aktualisieren** (zweiter unterster Reiter)
- Wählen Sie „**Online aktualisieren**“
- Aktivieren Sie „**eVAD aktualisieren**“
- Klicken Sie auf „**Nach Updates suchen**“

Der epoc-Host verbindet sich automatisch mit den Onlinediensten und führt das Update durch
Der Fortschritt wird in Prozent (1–100 %) angezeigt

- Das Gerät startet automatisch neu
- Anschliessend erscheint eine Meldung, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde
- Gehen Sie danach zu **Einstellungen** → **Datenmanagement** und **aktivieren** Sie dieses wieder, falls es zuvor aktiviert, war

2.0 epoc-Reader aktualisieren

- Sie sind bereits als administrator angemeldet
- Gehen Sie **zurück** zu **Einstellungen**
- Öffnen Sie die **Reader-Einstellungen**
- Klicken Sie auf „**Aktualisieren**“

Es erscheint die Suche nach Readern

- Wählen Sie den gewünschten Reader aus
- Verbinden Sie sich mit dem Reader
- Klicken Sie auf „**Update starten**“

Nach Abschluss erscheint eine Meldung, dass der Reader auf dem neuesten Stand ist

Update vollständig abgeschlossen